


■リセットのしかた (エンジンオイル交換インジケータが点灯する前)


スズキ セーフティ サポート 非装備車

- 1 エンジンスイッチを [ON] にします。
- 2 メーターディスプレイにオドメーターを表示させます。
→ 3-35 ページ (オドメーター/トリップメーター)
- 3 「oil」表示の点滅が終わるまで表示切替えノブ (1) を長押しします。



●上図は代表例です。お車のタイプにより異なります。

- ノブを押し続けると、次のように表示が切り替わり、再度オドメーターが表示されるとリセットが完了します。



●上図は代表例です。お車のタイプにより異なります。

スズキ セーフティ サポート 装備車

エンジンオイル交換インジケータが点灯していないときは、セッティングモードでしかリセットできません。

- 3-38ページ (セッティングモード)